

VAR-60H-24/VAR-150H-24A 取扱説明書

・本書は VARIO シリーズ専用電源装置の取扱説明書です。

施工説明

工事店様へ

この取扱説明書は工事完了後に必ずお客様へお渡ししてください。

= 安全に関するご注意 =



警告

- ・施工は投光器の取扱説明書にしたがって行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- ・接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。接続に不備があると漏電のときに感電することがあります。投光器の感電保護クラスはクラスⅢです。
- ・振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。金具が腐食して落下するおそれがあります。
- ・本器を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・天井などの高所に設置する場合、専門工事業者に依頼してください。



注意

- ・本器は一般屋外用(耐水型)です。それ以外の場所では使用できません。火災・感電・落下の原因となります。
- ・表示された電源電圧以外の電源で使用しないでください。火災・短寿命の原因となります。
- ・周囲温度範囲以外では使用しないでください。火災・短寿命の原因となります。
- ・高所への設置は設置部および使用する取付け部材が質量に十分耐えられる強度があることを確かめのうえ、確実に取り付けてください。十分な強度がないと落下して本器が破損したり、大けがの原因となります。
- ・直射日光に当たらない場所に設置してください。

取扱説明

お客様へ

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、必ず保管してください。

= 安全に関するご注意 =



警告

- ・本器を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・万一、煙が出たり異臭がするなど異常が発生した場合、すぐに投光器の電源を切ってください。感電・火災の原因となりますので販売店・工事店へご相談ください。



注意

- ・お手入れの際は、必ず投光器の電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。
- ・設置環境や1日の点灯時間により寿命は異なりますが、定期的に工事店などによる点検をお受けください。点検せずに長期間使用し続けると、落下、感電、火災などに至る場合があります。
- ・1年に1度は取り付けが緩んでいないことを点検してください。また使用状況に応じて点検の間隔を短くしてください。


品質保証について

- 製品の保証期間は下記を除いて商品お買い上げ日(お引き渡し日)より5年間とします。
- 取扱説明書などの注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合は、弊社側の責任で修理または交換を行います。
- 保証期間内でも、以下のような場合については保証の範囲外とさせていただきます。
 - ・使用上の誤り、及び不当な改造や修理による故障。
 - ・施工上の不備による故障。
 - ・お買い上げ後の輸送、落下、衝撃などによる故障。
 - ・日本国内以外でのご使用による故障。

オプテックス株式会社

520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12
TEL. 077-579-8004 FAX. 077-579-8170
www.optex.co.jp

1-1 電源装置の接続



機種名	VAR-60H-24	VAR-150H-24A	機種名	VAR-60H-24	VAR-150H-24A
	同時接続台数(台)			同時接続台数(台)	
VAR2-i16-1-c		1	VAR2-PoE-i4-1-PR	2	8
VAR2-i8-1-c	1	3	VAR2-PoE-i2-1-PR	4	15
VAR2-i4-1-c	2	5	VAR2-PoE-w8-1-PR	1	2
VAR2-i2-1-c	4	10	VAR2-PoE-w4-1-PR	2	4
VAR2-w16-1		1	VAR2-PoE-w2-1-PR	4	13
VAR2-w8-1	1	3	VAR2-XTR-i16-1		1
VAR2-w4-1	2	5	VAR2-XTR-i16-1-C		1
VAR2-w2-1	4	10	VAR2-XTR-i8-1	1	2
VAR2-i16-1		1	VAR2-XTR-i8-1-C	1	2
VAR2-i8-1	1	2	VAR2-XTR-w16-1		1
VAR2-i4-1	2	9	VAR2-XTR-w8-1	1	2
VAR2-i2-1	4	12	VAR2-hy16-1		1
VAR2-IPPOE-i8-1	1	2	VAR2-hy8-1	1	3
VAR2-IPPOE-i4-1	2	8	VAR2-hy4-1	4	9
VAR2-IPPOE-w8-1	1	2	VAR2-IPPOE-hy8-1	1	2
VAR2-IPPOE-w4-1	2	4	VAR2-IPPOE-hy4-1	2	8
VAR2-PoE-i8-1-PR	1	2			

1-2 仕様

型式	VAR-60H-24
定格入力電圧	AC 100 ~ 240 V、50 / 60 Hz
定格出力電圧	DC 24V±1%
定格出力(最大)	60 W
使用温度	- 25℃ ~ +60℃
使用湿度	RH 95 % 以下
保護等級	IP67
質量	730g
安全規格	PSE
使用場所	屋外(直射日光が当たらないこと) および屋内

型式	VAR-150H-24A
定格入力電圧	AC 100 ~ 240 V、50 / 60 Hz
定格出力電圧	DC 22~27V※
定格出力(最大)	150 W
使用温度	- 25℃ ~ +60℃
使用湿度	RH 95 % 以下
保護等級	IP65
質量	1,115g
安全規格	PSE
使用場所	屋外(直射日光が当たらないこと) および屋内

※電圧 / 電流は可変ですが変更しないでください。